

## Solarmodulstecker

Sehr geehrte Solarwatt-Partner,

wir möchten Sie bei Ihren Projekten mit unseren hochwertigen Solarmodulen unkompliziert unterstützen.

Deshalb dürfen – nach den Angaben in den Solarwatt-Montageanleitungen – bei Solarwatt Solarmodulen die vorhandenen Stecker abgeschnitten und ersetzt werden:

Diese Freigabe gilt, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Das Abschneiden und Ersetzen der vorhandenen Stecker ist ausschließlich durch Fachpersonal und nur am Stringanfang und -ende gemäß der Montageanleitung des jeweiligen Steckerherstellers zulässig.
2. Das Abschneiden und Ersetzen der vorhandenen Stecker muss sach- und fachgerecht und mit vom Steckerhersteller freigegebenen Werkzeugen erfolgen.
3. Das Abschneiden darf am Kabel nur direkt hinter dem zu entfernenden Stecker durchgeführt werden. Als Ersatzstecker dürfen ausschließlich verwendet werden:

**Stäubli Electrical MC4, Stäubli Electrical MC4-Evo 2, TE Connectivity PV4 und PV4S, Hirschmann HC4, Sunter PV-ZH202B, Phoenix Contact Sunclix.**

4. Beim Abschneiden und Ersetzen, sowie bei der anschließenden Kabelverlegung, sind die Mindest-Biegeradien gemäß den Solarwatt-Montageanleitungen einzuhalten.
5. Die jeweils einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen müssen in jedem Fall beachtet werden.

Etwaige Solarwatt-Garantien gelten nicht, wenn die vorgenannten Voraussetzungen nicht eingehalten und daraufhin die Solarmodule beeinträchtigt, beschädigt oder zerstört werden.

Der nachträglich angebrachte Ersatzstecker ist von der Solarwatt-Garantie ausgeschlossen. Die übrigen Garantiebestimmungen gelten fort. Alle anderen Bestimmungen der Solarwatt-Montageanleitungen bleiben unberührt.

Sie haben Fragen oder wünschen ein persönliches Gespräch? Dann wenden Sie sich einfach an unser Servicecenter unter +49 351 8895-555 oder an Ihren technischen Berater im Außendienst.

Solarwatt GmbH



Detlef Neuhaus  
Geschäftsführer