

Installations- und Benutzerhandbuch APsystems Energie-Kommunikationseinheit ECU-R / ECU-B





Bitte scannen Sie diesen QR-Code zum Download der APPs oder verwenden Sie diesen Link: http://q-r.to/1OrC © Alle Rechte vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	2
2. Schnittstellen	3
2.1 Reset-Öffnung	4
2.2 Anschluss für den Netzadapter	4
2.3 RJ45 Ethernet Netzwerkanschluss	4
2.4 RJ45 Signal (Nur für Australien)	4
2.5 Antennen	4
2. Schnittstellen	5
2.6 AP-Taste	5
2.7 LED 1	5
2.8 LED 2	5
3. Installation der Hardware	6
3.1 Vorbereitung	6
3.2 Auswahl eines Standortes für die ECU-R	6
3.3 Montage	6
3.3.1 Verwendung einer Wandhalterung	6
3.3.2 Aufstellung	7
3.4 Verkabelung	7
3.4.1. Installation außerhalb eines Schaltschranks	7
3.4.2. Installation innerhalb eines Schaltschranks	8
3.5 Internetverbindung	9
3.5.1. Direkter LAN-Kabelanschluss (nur ECU-R)	9
3.5.2. Drahtlosverbindung	9
4. Benutzeroberfläche	10
4.1 Inbetriebnahme der ECU	10
4.2 Eintragen der UID (Seriennummern) der Mikro-Wechselrichter in die ECU	11
4.3 Historische ID	12
4.4 UID entfernen	12
4.5 Netzprofil	13
4.6 Zeitverwaltung	14
4.7 Modbus Einstellung	14
4.8 Netzwerkeinstellungen	16
4.9 Überprüfen der Inbetriebnahme Ihrer ECU	18
4.10 Module	19
4.11 Data	19
4.12 Fortschritt der Wechselrichterverbindung	20
4.13 Automatische Systemüberprüfung	21
4.14 ECU AP Settings (Hotspoteinstellungen)	21
4.15 Do-It-Yourself(DIY): EMA Registrierung in Eigenregie	22
4.16 Settings (Einstellungen)	22
5. Technische Daten	23
6. Entsorgung	23
7. Kontaktinformation	25

7. Kontaktinformation

ALTENERGY POWER SYSTEM Inc.

www.APsystems.com

APsystems Jiaxing China

No. 1, Yatai Road, Nanhu District, Jiaxing, Zhejiang, CHINA Tel: +86 573 8398 6967 eMail: <u>info@altenergy-power.com</u>

APsystems Shanghai China

B305 No. 188, Zhangyang Road, Pudong, Shanghai, CHINA Tel: +86 021 3392 8205 eMail: <u>info@altenergy-power.com</u>

APsystems Australia

Suite 502, 8 Help Street, Chatswood NSW 2067, AUSTRALIEN Tel: +61 (0)2 8034 6587 eMail: <u>info@altenergy-power.com</u>

APsystems America

600 Ericksen Ave NE, Suite 200 Seattle, WA 98110, USA Tel: 844-666-7035 eMail: info@APsystems.com

APsystems Europe

Rue des Monts dor ZAC de Folliouses Sud-Les Echets 01700 Miribel, FRANKREICH Tel: +33-481 65 60 40 eMail: <u>emea@APsystems.com</u>

Karspeldreef 8, 1101 CJ Amsterdam, NIEDERLANDE Tel: +31-85-3018499 eMail: info.emea@APsystems.com

APsystems Mexico

AV. Lazaro Cardenas 2850-5° Piso, Colonia Jardines del Bosque C.P. 44520, Guadalajara, Jalisco, MEXICO Tel:52 (33) -3188-4604 01 800 890 6030 eMail: info.latam@APsystems.com

1. Einleitung

Die APsystems Energy Communication Unit (ECU) ist das Informations-Gateway für unsere Mikrowechselrichter. Die ECU sammelt Modulleistungsdaten von jedem einzelnen Mikrowechselrichter und überträgt die Informationen in Echtzeit an eine Internet-Datenbank. Mit Hilfe der APsystems Energy Monitoring and Analysis (EMA)-Software ermöglicht die ECU-R bzw. ECU-B eine präzise Analyse jedes einzelnen Mikrowechselrichters und PV-Moduls (ECU-B bis zu 4, ECU-R bis zu 400) in Ihrer mit APsystems Mikrowechselrichtern bestückten Solaranlage. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche haben Sie über unser webbasiertes Portal oder über unsere EMA APP in Sekundenschnelle Zugriff auf die Leistung Ihrer Solaranlage.

Merkmale

- Erfasst individuelle PV-Modul- und Mikrowechselrichter-Statistiken
- Kommuniziert in Echtzeit
- Erfordert keine zusätzliche Verkabelung

Die APsystems ECU wird in netzgekoppelten Anwendungen eingesetzt, die typischerweise aus fünf Schlüsselelementen bestehen:

- APsystems-Mikrowechselrichter(n)
- APsystems Energie-Kommunikationseinheit (ECU)
- EMA Manager APP: für den Installateur zum Einrichten der ECU
- EMA APP: damit haben die Endnutzer jederzeit und überall Zugriff auf die Daten und die Leistung ihres Systems
- APsystems Energy Monitoring and Analysis (EMA): webbasiertes Überwachungsund Analysesystem, sowohl für Endkunden als auch für Installateure



Abbildung 1

2. Schnittstellen

6. Entsorgung

Die ECU Schnittstellen (Abbildung 2) umfassen von links nach rechts

- Reset-Öffnung
- Wifi-Antennenanschluss (zur WLAN-Kommunikation zwischen ECU und Router)
- Anschluss für das Netzteil
- RJ45 Signaleingang (nur für Australien)
- RJ45 Ethernet Netzwerkanschluss (nur ECU-R, zur LAN-Kommunikation zwischen ECU und Router)
- ZigBee-Antennenanschluss (zur Kommunikation zwischen ECU und Wechselrichtern)



Auf der Seite der ECU befinden sich, von oben nach unten angeordnet:

- USB Anschluss: vorbehalten.
- AP-Taste: für den Fall, dass der Hotspot der ECU-R aktiviert werden muss (siehe weiter unten)



:: WEEE (für Europa)



Entsorgung Ihres Altgerätes

- 1. Wenn dieses Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2002/96/EG fällt.
- 2. Alle elektrischen und elektronischen Produkte sollten getrennt vom Hausmüll über die von der Regierung oder den örtlichen Behörden benannten Sammelstellen entsorgt werden.
- 3. Die korrekte Entsorgung Ihres Altgeräts trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.
- 4. Nähere Informationen zur Entsorgung Ihres Altgeräts erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem Abfallentsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

VORSICHT

Der Austausch der Batterie darf nur von Fachleuten vorgenommen werden. Verschlucken Sie die Batterie nicht, es besteht Verbrennungsgefahr.

Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie innerhalb von nur 2 Stunden schwere innere Verbrennungen verursachen, die zum Tod führen können. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in ein Körperteil eingedrungen sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Abbildung 3

5. Technische Daten

Kommunikationss	chnittstellen
-----------------	---------------

WLAN-Schnittestelle (zu Router/Mobilgerät)	802.11g/n - 2412MhZ-2472MhZ, 16.56dBm
Dratloskommunikation mit Wechselrichtern	ZigBee – 2405Mhz-2480Mhz, 9.50 dBm
Ethernetschnittstelle (zum Router, nur ECU-R)	10/100M Auto-sensing, Auto-negotiation
Sicherheitsstandard Drahtlosbverbindungen	WEP,WPA2-PSK
Modulation	DSSS, OFDM
Übertragungsmodus	Duplex
Antennenart	Externe Schraubantene, SMA Stecker
Stromzufuhr	
230V-Netzadapter	5V, 2A
Leistungsaufhnahme	1.7W
Maximalzahl verbundener Wechselrichter ^(*)	1-100
Mechanische Daten	
Abmessingen (L×H×B)	122mm×87mm×25mm
Gewicht	150g
Umgebungstemperaturbereich	-20°C bis +65°C
Kühlung	Natürliche, lüfterlose Konvektion
Gehäuseschutzart	Indoor - NEMA 1 (IP20)
Zertifikate und Konformität	
	IEC 60950-1, EN60950-1, IEC 60529, EN 60529, ANSI/UL 60950-1.
Konformität	CAN/CSA C22.2 No.60950-1, UL50E, FCC part 15,
	EN61000-6-1,
	EN61000-6-3, ICES-003, AS NZS 60950-1, GB/T17799

(*): Die maximale Anzahl von Mikrowechselrichtern pro Steuergerät kann je nach Größe und Anordnung des PV-Generators, dem maximalen Abstand zwischen Steuergerät und Mikrowechselrichtern im Generator und Hindernissen (dicke Betonwand, Metalldach) variieren. Eine ECU-B unterstützt jedoch nie mehr als für vier PV-Module benötigte Mikrowechselrichter.

Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das aktuellste Dokument verwenden, das Sie unter <u>emea.APsystems.com</u> finden . Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

2. Schnittstellen

2.1 Reset-Öffnung

Drücken Sie die Reset-Taste in der Öffnung für mindestens drei Sekunden: Die ECU-R kehrt automatisch zu den Standardeinstellungen zurück. Benutzen Sie hierfür eine aufgebogene Büroklammer o.ä.

2.2 Anschluss für den Netzadapter

Dient zum Anschluss des mitgelieferten 230VAC/5VDC Netzadapters.

2.3 RJ45 Ethernet Netzwerkanschluss

Die ECU-R ermöglicht dem Anwender die Kommunikation mit dem EMA-Server über ein Ethernet-Kabel zum Internetrouter. Die ECU-B verfügt nicht über diese Möglichkeit.

2.4 RJ45 Signal (Nur für Australien)

Das RJ45-Signal ist für DRM0 vorgesehen, es sollte über den beigepackten RJ45-Stecker angeschlossen werden, da der Wechselrichter sonst nicht funktionieren wird.

L HINWEIS	
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
	- I
Ritte entfernen Sie das RIAS Siegel nicht	1
Ditte entremen sie das 1945 sieger ment.	1

2.5 Antennen

Die mit der ECU-R mitgelieferten Antennen müssen an die ECU-R angeschlossen werden. Eine Antenne wird für die Kommunikation zwischen ECU-R und Mikro-Wechselrichtern (ZigBee-Signal) verwendet, die andere Antenne wird für die Wi-Fi-Verbindung zwischen ECU-R und Router verwendet.

🌲 H I N W E I S

Die für den ZigBee-Anschluss und den WI-FI-Anschluss verwendeten Antennen sind baugleich und damit austauschbar.

2. Schnittstellen

2.6 AP-Taste

Die AP-Taste ermöglicht es, den WLAN-Hotspot der ECU einzuschalten. Beim Einrichten der ECU muss sich der Installateur zunächst über sein Smartphone oder Tablet mit dem ECU-Hotspot verbinden.

Drücken Sie die AP-Taste für ein paar Sekunden: Der ECU-Hotspot wird für eine Stunde aktiviert. Wenn mehr Zeit für die Einrichtung der ECU benötigt wird, drücken Sie die AP-Taste erneut, um den Hotspot wieder zu aktivieren.



Abbildung 4

2.7 LED 1

LED1 leuchtet grün auf, sobald das Steuergerät eingeschaltet ist.

2.8 LED 2

LED2 leuchtet grün auf, wenn die ECU Daten mit dem EMA-Server austauscht. Wenn Sie die UID des Mikro-Wechselrichters nicht in die ECU eingegeben haben oder die ECU keine Verbindung zum EMA-Server herstellen kann, leuchtet LED 2 nicht.

4. Benutzeroberfläche

4.15 Do-It-Yourself(DIY): EMA Registrierung in Eigenregie

- Diese Menüoption ist nur für Do-It-Yourself-Installateure gedacht: Es ermöglicht Endbenutzern, ihr EMA-Konto ohne Unterstützung eines Installateurs selbst zu erstellen. Sie können später über die EMA APP auf ihr Konto zugreifen.
- Sobald die ECU ordnungsgemäß in Betrieb genommen wurde, rufen Sie den Menüpunkt "Do it Yourself Registration" auf und folgen Sie den Anweisungen, um Ihr eigenes EMA-Konto zu erstellen.

IÊI

Please cor then go to obtain the

 Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Mobilgerät mit dem lokalen Internet (also nicht mit dem HotSpot der ECU) verbunden haben, bevor Sie zum Abschluss der Registrierung auf "Sync EMA" tippen.

nunication: 2021-03-15 13	13:32	C
ration 🔻		
a-It-Y Purself	ECU information	
istration	ECU ID	
nect to the ECU AP first and the ID management page 1 UID.	21500000200	
ок	Time Zone	
	ok Time Zone Europe/Paris UID 406011100001	
CU AP ECU Date	UID	
ation 🔻	406011100001	
	Account information	
	User name *	
	diytest	
	Password *	
	Full name *	

4.16 Settings (Einstellungen)

 In diesem Grundmenü können Sie die Sprache ändern: Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Chinesisch (vereinfacht) und Chinesisch (traditionell). Weitere Übersetzungen, unter anderem auf Deutsch, sind in Arbeit.

13:00 🛎 🛎 🐐 📧		13:00 🙇 🏜 🐨	(
		<		
	Language	English		
(1)	About			
	Logout Current Account	中文 繁體中文	中文 繁體中文	
		Español		
		Français		
		Dentrop		
		Portugues		

4.13 Automatische Systemüberprüfung

- Nach der Inbetriebnahme der ECU können Sie mit Hilfe der Menüoption "Automatic System Check" (Automatische Systemüberprüfung) die korrekte Kommunikation und Produktion der einzelnen Mikrowechselrichter überprüfen.
- Bei Bedarf werden einige grundlegende Tipps zur Fehlerbehebung gegeben. .



4.14 ECU AP Settings (Hotspoteinstellungen)

- Diese Menüoption kann verwendet werden, wenn Sie das Standardpasswort des ECU-R-Hotspots ändern möchten.
- Bitte verbinden Sie sich zuerst mit dem ECU-Hotspot, öffnen Sie das Menü "ECU ٠ AP Settings" und ändern Sie das Passwort wie gewünscht.
- Wenn Sie die ECU zurücksetzen, wird das Passwort auf 888888888 zurückgesetzt. ٠



3. Installation der Hardware

3.1 Vorbereitung

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Komponenten griffbereit haben, bevor Sie mit der Installation der ECU-R beginnen:

- Eine Standard-Wechselstromsteckdose. .
- ٠ Eine Breitband-Internetverbindung, die Sie nutzen können.
- Einen Breitband-Router mit CAT5-Ethernet (nur für ECU-R) und/oder oder WLAN. .
- Ein Smartphone oder Tablet (im folgenden "Mobilgerät" genannt) mit betriebsbe-. reiter EMA Manager APP (siehe Seite 10).

3.2 Auswahl eines Standortes für die ECU-R

- Wählen Sie einen Standort, der sich möglichst nahe an der PV-Anlage befindet. .
- ٠ Die ECU ist nicht für die Verwendung im Freien geeignet. Bei der Installation im Außenbereich ist darauf zu achten, dass die ECU-R in einem wasserdichten Gehäuse untergebracht wird und dass die Antennen (WiFi und ZigBee) außerhalb des Gehäuses angebracht werden, um eine optimale Kommunikation zu gewährleisten. Falls Sie Verlängerungsantennen verwenden müssen, um näher an die PV-Anlage zu kommen, stellen Sie bitte sicher, dass die Verlängerungsantennen Wifi 2,4 GHz mit SMA-Steckern/Buchsen sind. Diese Verlängerungsantennen werden nicht von APsystems geliefert, können aber in jedem Elektro- oder PC-Fachgeschäft erworben werden. Anstelle der WiFi-Außenantenne ist hier einer Ethernet-Verbindung der Vorzug zu geben (nur ECU-R).

3.3 Montage

21

3.3.1 Verwendung einer Wandhalterung

Wenn Sie die ECU an einer Wand montieren, achten Sie darauf, dass Sie einen kühlen, trockenen Ort in einem Innenraum wählen.

- Abhängig von der Wandoberfläche, an der die ECU montiert werden soll, sind • zwei Schnellbauschrauben oder Dübel im Abstand von 100 mm zu verwenden (Schnellbauschrauben oder Dübel sind nicht im ECU-Kit enthalten).
- Richten Sie die ECU aus und schieben Sie sie auf die Befestigungsschrauben.



3. Installation der Hardware

3.3.2 Aufstellung

Wenn die ECU nicht an einer Wandhalterung befestigt ist, können Sie sie überall auf einer ebenen Fläche oder einem Möbelstück in der Nähe einer Steckdose aufstellen. Bitte beachten Sie, dass die Gummifüße der ECU empfindlich für manche Möbelpflegemittel sind.

3.4 Verkabelung

3.4.1. Installation außerhalb eines Schaltschranks

• Schließen Sie den Netzadapter an den Stromanschluss auf der Rückseite der ECU an.



Abbildung 6

4. Benutzeroberfläche



4.12 Fortschritt der Wechselrichterverbindung

- Diese Menüoption zeigt den Verbindungsfortschritt und die Kommunikationsqualität zwischen Mikrowechselrichter und ECU an. 100% bedeutet, dass die Verbindung bereitgestellt ist.
- Die mit "OK" angezeigten Mikrowechselrichter sind richtig verbunden.
- Bei mehr als einem blauen Balken ist die jeweilige Verbindung nutzbar.



4.10 Module

- Auf dieser Seite werden die Mikrowechselrichter angezeigt, die über das Menü ID Management eingegeben und mit der ECU ordnungsgemäß synchronisiert wurden.
- Ein Zweimodul-Mikrowechselrichter wird standardmäßig mit 2 PV-Modulen angezeigt, während ein Viermodul-Mikrowechselrichter standardmäßig mit 4 PV-Modulen angezeigt wird – selbst, wenn einige DC-Kanäle absichtlich leer bleiben.
- Das Entfernen von nicht genutzten Kanälen muss vom EMA-Installateurkonto aus erfolgen, wenn ein Endbenutzerkonto erstellt wird.
- Auf der Modulseite kann der Installateur die Leistung der auf der ECU registrierten Mikro-Wechselrichter anzeigen.
- Tippen Sie auf ein "Panel": Die detaillierten Informationen des Mikrowechselrichters werden angezeigt, einschließlich Wechselrichter-UID, PV-Modul-Leistung (DC), Netzspannung, Frequenz und Temperatur.



4.11 Data

- Hier können Sie die Leistungsdaten Ihrer PV-Anlage einsehen, über einen Tag (daily), eine Woche (weekly), einen Monat (monthly) oder ein Jahr (yearly).
- Power = die über die jeweils letzten 5 Minuten gemittelte Leistung in Watt

3. Installation der Hardware

3.4.2. Installation innerhalb eines Schaltschranks

- Montieren Sie die Steckdose an der Führungsschiene (Die Steckdose wird nicht von APsystems geliefert) und verbinden Sie Ihn mit dem Wechselstromnetz.
- Verbinden Sie den Netzadapter mit dem Stromanschluss auf der Rückseite der ECU.



Abbildung 7

L HINWEIS

ECU-Antennen müssen außerhalb des Gehäuses verbleiben, auch wenn das Gehäuse aus Kunststoff besteht. Bitte stellen Sie sicher, dass die Verlängerungsantennen Wifi 2,4GHz mit SMA-Steckern/Buchsen sind. Diese Verlängerungsantennen werden nicht von APsystems geliefert, sind aber im Elektro- oder PC-Fachhandel erhältlich.

3. Hardware Installation

3.5 Internetverbindung

Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, Ihre ECU mit dem Internet zu verbinden.

3.5.1. Direkter LAN-Kabelanschluss (nur ECU-R)

- 1) Stellen Sie sicher, dass das LAN-Kabel an den Ethernet-Netzwerkanschluss auf der Rückseite der ECU angeschlossen ist.
- 2) Schließen Sie das LAN-Kabel an einen freien Port des Breitband-Routers an.

Weitere Informationen finden Sie weiter unten in diesem Dokument.



3.5.2. Drahtlosverbindung

Verwenden Sie den Hotspot Ihrer ECU, um die Drahtlosverbindung zum Router einzurichten (siehe unten, Seite 15).

🔔 H I N W E I S

Ihre ECU kann mit den Wechselrichtern bis zu 75 Metern mit direkter Sichtverbindung kommunizieren, und Wi-Fi (WLAN) bis zu 9 Metern mit direkter Sichtverbindung nutzen.

🔔 H I N W E I S

4G-Router werden auch unterstützt. Die ECU-B verbindet auch hiermit nur drahtlos.





9

4. Benutzeroberfläche

4.9 Überprüfen der Inbetriebnahme Ihrer ECU

 Sobald die ECU in Betrieb genommen wurde, kann der Installateur den Status auf der Startseite der ECU MANAGER APP/ECU APP überprüfen:

	553 Current	8w LPower
• 216200	000019	 Internet connected
11/11 Number	0	3 taah Today's Energy
3 km Total Energy	ш	2.20 kg CO ₂ Reduction
Home	Module	Data Workspace

- Es werden verschiedene Informationen angezeigt:
 - Systeminformationen (ECU UID, Seriennummer).
 - Anzahl der mit der ECU kommunizierenden / auf der ECU registrierten Mikrowechselrichter.
- Verbindungsstatus links Mobilgerät>ECU, rechts ECU>Netzwerk
- Die Ampel (links) vor der ECU UID zeigt den Konnektivitätsstatus zwischen Mobilgerät Tablet und ECU-Hotspot an:
 - Das Mobilgerät ist mit dem Hotspot der ECU verbunden.
 - Das Smartphone oder Tablet ist nicht mit dem ECU-Hotspot verbunden. Bitte drücken Sie die AP-Taste, und verbinden Sie erneut.
- Die Ampel (rechts) zeigt den Konnektivitätsstatus zwischen der ECU und dem lokalen Netzwerk an:
 - Die ECU ist mit dem lokalen Netzwerk verbunden.
 - Die ECU ist vom lokalen Netzwerk getrennt.
- Weitere Informationen, die auf der Startseite angezeigt werden
 - Heutige Energieausbeute
 - Gesamtenergieausbeute seit Installationszeitpunkt.
 - Entsprechende CO₂-Emissionsreduzierung seit Installationszeitpunkt.

Abbildung 9

4.8.2 LAN (nur ECU-R)

- Stellen Sie sicher, dass das LAN-Kabel mit dem Netzwerkanschluss auf der Rückseite der ECU-R verbunden ist.
- Verbinden Sie das LAN-Kabel mit einem freien Port des Breitband-Routers.
- Die Einstellung für das kabelgebundene Netzwerk der ECU hat 2 Optionen:
- (1) Automatischer Bezug einer IP-Adresse: Der Router weist der ECU-R automatisch eine IP-Adresse zu (bevorzugte Methode).
- (2) Verwendung einer festen IP-Adresse. In diesem Fall müssen Sie IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway, bevorzugten DNS-Server und wahlweise einen alternativen DNS-Server von Hand eingeben.



🔔 H I N W E I S

Wenn Sie nach dem Ausschalten der Option *Obtain an IP address automatically* die abgebildete IP-Adresse 192.168.**131.228** sehen, ist das ein Zeichen dafür, dass der automatische Bezug der IP Adresse in Ihrem Netzwerk nicht funktioniert. Nehmen Sie eine feste IP Adresse und/oder wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.

- Sobald die LAN-Verbindung hergestellt ist, können Sie die Internetverbindung auf der Startseite der ECU APP überprüfen:
- Der erste Punkt (mit der ECU UID) leuchtet grün, wenn das Mobilgerät korrekt mit dem ECU-Hotspot verbunden ist.
- Der zweite Punkt leuchtet grün, wenn die Internetverbindung zum Router erfolgreich hergestellt wurde.

4. Benutzeroberfläche

Bitte scannen Sie den QR-Code unten oder besuchen Sie http://q-r.to/1OrC, um Zugang zu unseren Produkten und dem APP-Katalog zu erhalten:



- EMA Manager APP: Für PV-Installateure
 - Professionelle Installateure: alle Funktionen sind verfügbar.
 - DIY (Do It Yourself), d.h. Selbstinstallateure: Nur die ECU_APP Funktionen sind verfügbar.
- EMA APP: Nur für Endbenutzer

4.1 Inbetriebnahme der ECU

- Stellen Sie sicher, dass Sie die EMA Manager APP auf Ihr Mobilgerät heruntergeladen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass der ECU-Hotspot aktiviert ist (falls nicht, drücken Sie die AP-Taste für einige Sekunden).
- Öffnen Sie Einstellungen > (Verbindungen) > WLAN (WiFi) auf Ihrem Mobilgerät.
- Wählen Sie den Hotspot Ihrer ECU aus: ECU_R_216xxxx bzw. ECU_B_216xxx (entsprechend dem ECU-Typ und der Seriennummer).
- Verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem ECU-Hotspot. Das Standardpasswort lautet "88888888" (achtmal die 8).
- Sobald die Verbindung mit dem ECU-Hotspot hergestellt ist, öffnen Sie die EMA Manager APP.
- Wählen Sie "ECU APP →" aus, um in das Inbetriebnahme-Tool zu gelangen. Bitte loggen Sie sich an dieser Stelle *nicht* ein.



4.2 Eintragen der UID (Seriennummern) der Mikro-Wechselrichter in die ECU

- Klicken Sie auf "Workspace" (Arbeitsbereich), dann wählen Sie "ID Management".
- Geben Sie die UID der Mikrowechselrichter (Seriennummer: 12 Ziffern, beginnend mit einer 4, 5, 7, 8 oder 9) manuell ein oder scannen Sie die UID mit Ihrem Mobilgerät, um Tippfehler zu vermeiden.
- Sobald Sie die UID der Mikrowechselrichter eingegeben haben, drücken Sie bitte auf "Sync". Erst damit werden die in die App eingegebenen UIDs an die ECU übertragen.

🔔 H I N W E I S

Bitte geben Sie hier *nicht* die ECU-ID ein (12-stellige Seriennummer, beginnend mit 21).



4. Benutzeroberfläche

4.8 Netzwerkeinstellungen

4.8.1 WLAN

- Wählen Sie im Menü Arbeitsbereich die Option "ECU-Network Settings" (Netzwerkeinstellungen).
- Wischen Sie auf dem Bildschirm nach unten, die verfügbaren SSIDs werden angezeigt.
- Wählen Sie das Netzwerk Ihrer Wahl aus und geben Sie das Passwort ein.
- Bei der Verbindung mit dem lokalen WLAN kann es vorkommen, dass das Mobilgerät die Verbindung zum ECU-Hotspot verliert und sich mit einem anderen WLAN-Netzwerk oder 4G verbindet – besonders dann, wenn es so eigestellt ist, dass es automatisch bekannte SSIDs ohne Internetverbindung ausschließt.
- Wenn weitere Operationen erforderlich sind, um die ECU-Inbetriebnahme abzuschließen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie Ihr Mobilgerät erneut mit dem ECU-Hotspot verbinden (möglicherweise müssen Sie die AP-Taste drücken, um den Hotspot erneut zu aktivieren).



- Wenn Ihr Mobilgerät wieder mit dem ECU-Hotspot verbunden ist, können Sie die ECU APP-Startseite öffnen und den Status der Internetverbindung überprüfen.
- Der erste Punkt (mit der ECU ID) ist grün, wenn das Mobilgerät korrekt mit dem ECU-Hotspot verbunden ist.
- Der zweite Punkt ist grün, wenn die Internetverbindung zum Router erfolgreich hergestellt wurde.

• Für dreiphasige Mikrowechselrichter greifen Sie bitte zurück auf dieses Dokument auf der SunSpec Website:

https://certifications.sunspec.org/PICS/Altenergy Power System Inc. three ph ase microinverter 11-12.xlsx

Für einphasige Mikrowechselrichter greifen Sie bitte zurück auf dieses Dokument auf der SunSpec Website:

https://certifications.sunspec.org/PICS/Altenergy Power System Inc. single p hase MicroinverterAPpcs 11-12.xlsx

- Tippen Sie im Arbeitsbereich auf Modbus-Einstellungen und schalten Sie die SunSpec Modbus-Funktion ein. Wählen Sie die Baudrate und konfigurieren Sie die Adresse des Wechselrichters im Textfeld Adresse. Klicken Sie abschließend auf "Save", um die Konfiguration abzuschließen.
- Der RS485-Anschluss des Hosts muss auf die gleiche Baudrate, 8 Datenbits, 1 Stoppbit und kein Paritätsbit konfiguriert werden.



4. Benutzeroberfläche

4.3 Historische ID

 Wenn die Wechselrichterliste versehentlich geleert wurde, können Sie das gleiche Mobilgerät zum schellen Wiederherstellen der Wechselrichter-ID-Liste verwenden.

2:31		
<		
ECU	I ID	All
0	UID	
0	409000027782	

	Restore		
=	0	<	

4.4 UID entfernen

- Im Falle einer falschen Eingabe oder eines Tippfehlers wählen Sie die betroffenen Mikro-Wechselrichter-UIDs aus, klicken Sie auf "Löschen" und dann auf "Synchronisieren". Die ausgewählte(n) UID(s) wird/werden aus der ECU entfernt.
- Hinweis: Drücken Sie beim Löschen bitte auch "Sync". Andernfalls wird der Mikrowechselrichter nicht von der ECU entfernt.
- Nachdem die UID des Mikrowechselrichters erfolgreich in die ECU-R eingegeben wurde, müssen Sie das Netzprofil auswählen und die passende Zeitzone für Ihre ECU festlegen.





Modbus Configuration

4.5 Netzprofil

- Wählen Sie "Grid profile" auf der Arbeitsfläche.
- Wählen Sie zuerst das Land aus, dann das Profil.



🔔 H I N W E I S

Wenn Sie das falsche Netzprofil auswählen, starten die Mikro-Wechselrichter möglicherweise nicht oder erzeugen nicht die optimale Leistung.

4. Benutzeroberfläche

4.6 Zeitverwaltung

- Wählen Sie im Arbeitsbereich das Menü "ECU Date Settings".
- Manuelle Einstellung: Tippen Sie auf "Date", "Time" und dann jeweils auf "modify".
- Automatisierte Einstellung: Klicken Sie auf "Time quick setting": Die APP synchronisiert die Zeit und die Zeitzone gemäß den Einstellungen des Mobilgerätes.

	* 🗷	3:38 P		
	ace	<	ECU Da	ite Settings
		ECU tir	ne and date setti	19
2162000 Version: 2	015257 2.1.3	Date		2020/12/18>
Last communication:	2021-09-26 15	Time		15:38>
System Configuration 🔻		Synchr	onize the phone	system time to the ECU
		Time o	uick setting	
Automatic Do-It-Y		ECU tir	ne zone setting	
System ourself Check Registration		Timez	one	Asia/Shanghai >
Inverter Configuration 🔻				
ID Manage Grid Profile ment C	liverter Connection P ogress			
ECU Configuration 🔻	-			
ECU ECU AP Network Settings	ECU Date Settings			
Modbus Configuration			=	D <

4.7 Modbus Einstellung



