




# **SOLARWATT Battery flex AC-1**

Guida veloce all'installazione















# **SOLARWATT Battery flex AC-1**

### Guida veloce all'installazione









l'applicazione SOLARWATT Pro



Accendere e spegnere sempre in questo modo:

#### **Accendere**

- 1. Dare alimentazione lato CA
- 2. Accendere il pulsante a lato del Battery flex AC-1 base

#### **Spegnere**


- Spegnere il pulsante a lato del Battery flex AC-1 base
- 2. Togliere l'alimentazione lato CA





# **SOLARWATT Battery flex AC-1**

# Guida veloce all'installazione



# Ha delle domande? Non esisti a contattarci. Vogliamo semplificare al massimo la sua partecipazione attiva Solarwatt Italia Srl +39-049-8258-262 alla transizione energetica. Che si tratti di una curiosità, di con-Via Trieste 23 ufficiotecnico@solarwatt.it

35010 Padova

solarwatt.it

sulenza senza impegno o di domande molto concrete, siamo sempre disponibili e saremo lieti di ricevere la sua chiamata o

la sua e-mail.