

HINWEISE ZUR CAN-BUS-VERBINDUNG AC-SENSOR FLEX UND




- BATTERY FLEX AC-1
- MYRESERVE 20.2/25

Für die Kommunikation zwischen den Produkten AC-Sensor Flex und Battery flex AC-1 oder AC-Sensor Flex und MyReserve 20.2/25 muss eine CAN-BUS-Verbindung hergestellt werden.

Achten Sie dabei darauf, den richtigen Kabeltyp (min. Cat 5e) zu verwenden. Die korrekte PIN-Belegung zeigt die Tabelle.

Battery flex AC-1 Installations- und Bedienungsanleitungen mit der Revision 19 oder niedriger enthalten bei der PIN-Belegung Fehler.

Nutzen Sie deshalb dieses Dokument um die Kommunikation zwischen den Produkten sicherzustellen. Alle online verfügbaren Unterlagen sind entsprechend aktualisiert.

	AC-Sensor Flex	Battery flex AC-1	MyReserve 20.2 / MyReserve 25
			
RJ45-Stecker			
RJ45-Buchse	